

Motorvärmare manual

Automatsäkring

6 A. Om denna är tillslagen skall vipparmen peka uppåt.
I händelse av att automatsäkringen har löst ut skall vippan föras nedåt, så längt det går och därefter tryckas ända upp igen.

Knappar

för att stegå tiden framåt eller bakåt.

